

3-5 レベル5の自動運転

レベル 5 の自動運転は、ドライバーが車に乗り込んで目的地を指示しさえすれば、あとは自動走行システムが適切なルートを選択と、それに伴う目的地までのルート上で必要になる分流・合流なども含め、すべての動的運転タスクを自動走行システムが担当してくれますので、タクシーの乗客であるかのように振る舞うことができるものです。いかなる場合においても、ドライバーは運転に関与する必要がない、という意味において、レベル 4 とレベル 5 の自動運転の間には大きな隔たりがあります。